

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe
Opcjonalne

FENDT 700 VARIO

Wersje wyposażenia.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Silnik				
Wstępny filtr paliwa (ogrzewany)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy, olej hydrauliczny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hamulec silnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Przekładnia napędowa				
Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sygnal cofania		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Obsługa Vario				
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal Vario 7” obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal Vario 10.4” obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic dla ISOBUS		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Variotronic™ – system do obsługi czynności na końcu pola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System prowadzenia VarioGuide NovAtel /Trimble		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
System dokumentacji VarioDoc (tylko z terminalem Vario 10.4”)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System dokumentacji VarioDoc Pro				<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola sekcji				<input type="checkbox"/>
Zmienne dawkowanie				<input type="checkbox"/>
Immobilizer elektroniczny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez immobilizera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kabina				
Aktywny filtr węglowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatyczne zawieszenie kabiny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortyzacja pneumatyczna, 3-punktowa, z wbudowanym układem poziomowania		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super komfortowy fotel z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel Seat Evolution dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic DuMo z obiciem skórzanym /CA			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel pasażera			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimatyzacja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wbudowana klimatyzacja automatyczna			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szyba przednia dzielona i drzwi po prawej stronie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednoczęściowa szyba przednia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tylna szyba ogrzewana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wycieraczki przednie segmentowe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wycieraczki przednie równoległe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wycieraczki szyby przedniej o zakresie roboczym 300° (z szybą przednią jednoczęściową)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lusterko szerokokątne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalacja dla radia stereo, z dwoma głośnikami	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio z odtwarzaczem CD, MP3 i zestawem głośnomówiącym	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radary			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podwozie				
Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, możliwość blokady	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dwa pedały hamulca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatyczny szybko działający układ hamulcowy dwuobwodowy z 1 pedałem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatyczny szybko działający układ hamulcowy dwuobwodowy z 2 pedałami		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatyczna blokada osi skrętnej przyczepy			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącze pneumatyczne Duomatic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Napęd na 4 koła				
Tylny / przedni mechanizm różnicowy ze 100% blokadą i czujnikami kąta skrętu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Podnośnik				
Podnośnik przedni dwustronnego działania z obsługą zewnętrzną (oddzielny zawór)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia, kontrolą obciążenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boczne stabilizatory hydrauliczne			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WOM				
Przód: 1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tył: WOM z końcówką kolnierзовą 540/540E/1000/1000E obr./min.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Układ hydrauliczny				
Uruchamianie zaworów hydraulicznych za pomocą dźwigni krzyżowej, joysticka wielofunkcyjnego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elementy sterujące zaworami hydraulicznymi			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego zaworu hydraulicznego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (109 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (152 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (193 l/min)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącze hydrauliczne Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Powrót tylny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wolny powrót oleju z tyłu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podłączane pod ciśnieniem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złącze tylne włączane pod ciśnieniem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bio-olej hydrauliczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wyposażenie dodatkowe				
Zaczep obsługiwany ręcznie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaczep kulowy z regulowaną wysokością położenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep kulowy dolny, krótki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep kulowy dolny, długi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep hitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belka zaczepowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowe mocowanie obciążnika z przodu (nie dostępne z podnośnikiem przednim)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obciążniki kół tylnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prowadzenie wymuszone (jedno- lub dwustronne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skrętne błotniki przednich kół	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gniazda systemu ABS przyczepy			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ładowacz czołowy				
Elementy mocujące ładowacza czołowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 4X/85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 5X/85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo Profi 5X/85			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 5X/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo Profi 5X/90			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 700 VARIO

Dane techniczne.



	714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario	
Silnik							
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Liczba cylindrów	liczba	6	6	6	6	6	6
Średnica / skok cylindra	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Pojemność skokowa	cm ³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Prędkość znamionowa	obr/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment obrotowy przy 1450 obr./min.	Nm	650	725	804	911	988	1072
Wzrost momentu obrotowego	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Poziom paliwa	litrów	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
zbiornik płynu AdBlue	litrów	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0

Przekładnia napędowa i WOM							
Typ przekładni napędowej		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Zakres prędkości 1	km/h	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Zakres prędkości 1 - do tyłu	km/h	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Zakres prędkości 2	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Zakres prędkości 2 - do tyłu	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Prędkość maksymalna	km/h	50	50	50	50	50	50
Tylny WOM		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E
Opcjonalny przedni WOM		1000	1000	1000	1000	1000	1000

Podnośnik i układ hydrauliczny							
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	109	109	109	109	109	109
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Power / Power Plus	liczba	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Profi / Profi Plus	liczba	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	64	64	64	64	64	64
Maks. udźwig tylnego podnośnika	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Maks. udźwig przedniego podnośnika	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418

Ogumienie							
Ogumienie przednie (standardowe)		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Ogumienie tylne (standardowe)		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Opcjonalne ogumienie przednie		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Opcjonalne ogumienie tylne		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38

Wymiary							
Rozstaw kół przednich (ogumienie standardowe)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Rozstaw kół tylnych (ogumienie standardowe)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Szerokość całkowita przy standardowym ogumieniu	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Długość całkowita	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu bez VarioGuide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu z VarioGuide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Maks. prześwit	mm	506	506	506	506	506	506
Rozstaw osi	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783

Obciążniki							
Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita dla wersji rozwijającej prędkość do 40 km/h, wymagane zatwierdzenie wyjątków dla poszczególnych krajów	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita dla wersji rozwijającej prędkość do 50 km/h, wymagane zatwierdzenie wyjątków dla poszczególnych krajów	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. obciążenie zaczepu przyczepy	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0