

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe
Opcjonalne

FENDT 300 VARIO

Wersje wyposażenia.

	Power	Profi	ProfiPlus
Przekładnia napędowa			
Sygnal cofania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obsługa Vario			
Dźwignia sterowania prędkością z tempomatem i pamięcią prędkości silnika, tryby automatyczne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal Vario 7" obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic dla ISOBUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variotronic ^{TI} – system do obsługi czynności na końcu pola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
System prowadzenia VarioGuide NovAtel /Trimble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kabina			
Mechaniczne zawieszenie kabiny	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatyczne zawieszenie kabiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super komfortowy fotel z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Superkomfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimatyzacja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szyba przednia dzielona i drzwi po prawej stronie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jednoczęściowa szyba przednia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szyba przednia jednoczęściowa i drzwi po prawej stronie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylna szyba ogrzewana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instalacja dla radia stereo, z dwoma głośnikami	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio z odtwarzaczem CD, MP3 i zestawem głośnomówiącym	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czujnik poziomu płynu hamulcowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektryczny wyłącznik prądu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Oświetlenie			
Pomocnicze światła przednie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze na słupkach przednich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przednie zewnętrzne światła robocze na dachu 2x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przednie zewnętrzne światła robocze LED na dachu 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przednie wewnętrzne światła robocze na dachu 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przednie wewnętrzne światła robocze LED na dachu 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obrotowe światła ostrzegawcze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podwozie			
Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, możliwość blokady	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatyczna blokada osi skrętnej przyczepy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ pneumatyczny, 1-/2-obwodowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Napęd na 4 koła			
Tylny / przedni mechanizm różnicowy ze 100% blokadą i czujnikami kąta skrętu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Podnośnik			
Podnośnik przedni dwustronnego działania z obsługą zewnętrzną (oddzielny zawór)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podnośnik przedni jednostronnego/dwustronnego działania (połączenie środkowe 1-szy / 3-ci zawór)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia, kontrolą obciążenia i obsługą zewnętrzną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podnośnik tylny z obsługą zewnętrzną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WOM			
Przód: 1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylny WOM 540/540E/1000 obr./min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tył: WOM z końcówką kolnierkową 540/540E/1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego WOM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortowe sterowanie WOM ze wstępną nastawą elektrohydrauliczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Układ hydrauliczny			
Zewnętrzna obsługa tylnego zaworu hydraulicznego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zespół dwóch pomp hydraulicznych z chłodzeniem oleju hydraulicznego (46+38 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (110 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Środkowy i tylny zawór hydr., drugi zawór z tyłu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Środkowy i tylny zawór hydr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tylny zawór hydr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wyposażenie dodatkowe			
Zaczep obsługiwany ręcznie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaczep automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep kulowy z regulowaną wysokością położenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaczep hitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belka zaczepowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obciążniki kół tylnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skrętne błotniki przednich kół	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ładowacz czolowy			
Elementy mocujące łożowca czołowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 3X/70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 4X/75 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ładowacz czołowy Cargo 4X/75 Profi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 300 VARIO

Dane techniczne.



		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario
Silnik					
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/133
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	83/ 113	90/ 123	98/ 133	105/142
Liczba cylindrów	liczba	4	4	4	4
Średnica / skok cylindra	mm	108/ 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Pojemność skokowa	cm ³	4400	4400	4400	4400
Prędkość znamionowa	obr/min	2100	2100	2100	2100
Maks. moment obrotowy przy 1550 obr./min.	Nm	485	524	559	596
Wzrost momentu obrotowego	%	55.0	47.0	44.0	42.0
Poziom paliwa	litrów	210.0	210.0	210.0	210.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	23.0	23.0	23.0	23.0

Przekładnia napędowa i WOM					
Typ przekładni napędowej		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Zakres prędkości do przodu	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Zakres prędkości do tyłu	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Prędkość maksymalna	km/h	40	40	40	40
Tylny WOM		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Opcjonalny tylny WOM (włącznie z prędkością zależną WOM)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Opcjonalny przedni WOM		1000	1000	1000	1000

Podnośnik i układ hydrauliczny					
Podwójna pompa hydrauliczna	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	110	110	110	110
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200	200	200	200
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Power	liczba	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Profi	liczba	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	43	43	43	43
Maks. udźwieg tylnego podnośnika	daN	5960	5960	5960	5960
Maks. udźwieg przedniego podnośnika	daN	3130	3130	3130	3130

Ogumienie					
Ogumienie przednie (standardowe)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Ogumienie tylne (standardowe)		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Opcjonalne ogumienie przednie		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Opcjonalne ogumienie tylne		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Opcjonalne ogumienie przednie		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Opcjonalne ogumienie tylne		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

Wymiary					
Rozstaw kół przednich (ogumienie standardowe)	mm	1685	1685	1820	1820
Rozstaw kół tylnych (ogumienie standardowe)	mm	1660	1660	1800	1800
Szerokość całkowita przy standardowym ogumieniu	mm	2220	2220	2320	2320
Długość całkowita	mm	4336	4336	4336	4336
Wysokość całkowita - kabina komfortowa	mm	2820	2820	2860	2860
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu bez VarioGuide	mm	2820	2820	2860	2860
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu z VarioGuide	mm	2870	2870	2910	2910
Maks. prześwit	mm	510	510	510	510
Rozstaw osi	mm	2420	2420	2420	2420

Obciążniki					
Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	4810.0	4810.0	4970.0	4970.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Maks. obciążenie zaczepu przyczepy	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0