Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe ■
Opcjonalne □

FENDT 700 VARIO

Wersje wyposażenia.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Silnik				
Wstępny filtr paliwa (ogrzewany)	□	□	□	□
Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy, olej hydrauliczny)	□	□	□	□
Hamulec silnika	□	□	□	□
Przekładnia napędowa				
Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go"	■	■	■	■
Sygnał cofania	□	□	□	□
System prowadzenia				
Pakiet podstawowy systemu prowadzenia		■		■
Standard Trimble / NovAtel		□		□
RTK Trimble / NovAtel		□		□
Auto TI				□
VarioGuide Contour Assistant		□		□
Agronomia				
System dokumentacji VarioDoc Pro		□		■
Telemetria				
Pakiet podstawowy telemetrii		□	□	■
Sterowanie maszyną				
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic dla ISOBUS		■	■	■
Sterowanie przednim narzędziem ISOBUS za pomocą systemu Variotronic			□	□
Kontrola sekcji				□
Zmienne dawkowanie				□
Obsługa Vario				
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	■	■	■	■
Joystick 3L		□	□	□
Menedżer indywidualnej obsługi – dowolne przypisywanie przycisków	■	■	■	■
Cyfrowa deska rozdzielcza	■	■	■	■
Terminal 12" obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	■	■	■	■
Drugi terminal 12" w dachu			□	□
Aktywne sterowanie Fendt	■	■	■	■
Immobilizer elektroniczny	■	■	■	■
Bez immobilizera	□	□	□	□
Kabina				
Aktywny filtr węglowy	□	□	□	□
Pneumatyczne zawieszenie kabiny	■	■	■	■
Amortyzacja pneumatyczna, 3-punktowa, z wbudowanym układem poziomowania			□	□
Super komfortowy fotel z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa	□	□	□	□
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	■	■	■	■
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic / CA	□	□	□	□
Superkomfortowy fotel Seat Evolution dynamic DuMo/CA	□	□	□	□
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic DuMo z obiciem skórzanym /CA			□	□
Komfortowy fotel pasażera			■	■
Klimatyzacja	■	■	■	■
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	□	□	□	□
Szyba przednia dzielona i drzwi po prawej stronie	□	□	□	□
Jednoczęściowa szyba przednia	■	■	■	■
Tylna szyba ogrzewana	□	□	□	□
Wycieraczki przednie segmentowe	■	■	□	□
Wycieraczki szyby przedniej o zakresie roboczym 300° (z szybą przednią jednoczęściową)	□	□	■	■
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	□	□	□	□
Lusterko wsteczne i lusterko szerokokątne regulowane elektrycznie, ogrzewane			□	□
Uchwyt terminala	□	□	□	□
Uniwersalny uchwyt telefonu	□	□	□	□
Uniwersalny uchwyt tabletu	□	□	□	□

* W przypadku każdego wariantu wyposażenia należy wybrać odpowiednią Settings (konfigurację).

	Power	Power+	Profi	Profi+
Kabina				
Instalacja dla radia stereo, z dwoma głośnikami	■	■	■	■
Pakiet informacyjny	□	□	□	□
System audio-informacyjny + głośniki w konfiguracji 4.1-kanałowej			□	□
4 połączenia kamery (cyfrowe/analogowe)	□	□	□	□
4 porty USB			□	□
Radar			□	□
Podwozie				
Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, możliwość blokady	■	■	■	■
Dwa pedały hamulca		□	□	□
Automatyczna blokada osi skrętnej przyczepy			□	□
Złącze pneumatyczne Duomatic	□	□	□	□
Napęd na 4 koła / blokady mechanizmu różnicowego				
Tylny / przedni mechanizm różnicowy ze 100% blokadą i czujnikami kąta skrętu	■	■	■	■
Podnośnik				
Podnośnik przedni dwustronnego działania z obsługą zewnętrzną (oddzielny zawór)	□	□	□	□
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia i obsługą zewnętrzną	□	□	□	□
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia, kontrolą obciążenia i obsługą zewnętrzną	□	□	□	□
Elektrohydrauliczny podnośnik dwustronnego działania z EHR i obsługą zewnętrzną			□	□
Boczne stabilizatory hydrauliczne			□	□
WOM				
Przód: 1000 obr./min	□	□	□	□
Układ hydrauliczny				
Zewnętrzna obsługa tylnego zaworu hydraulicznego	□	□	□	□
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (109 l/min)	■	■		
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (152 l/min)	□	□	■	■
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (193 l/min)			□	□
Złącze hydrauliczne Power Beyond	□	□	□	□
Powrót tylny	■	■	■	■
Wolny powrót oleju z tyłu	□	□	□	□
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podłączane pod ciśnieniem	□	□	□	□
Złącze tylne włączane pod ciśnieniem	■	■	■	■
Bio-olej hydrauliczny	□	□	□	□
Wyposażenie dodatkowe				
Zaczep obsługiwany ręcznie	□	□	□	□
Zaczep automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny	■	■	■	■
Zaczep kulowy z regulowaną wysokością położenia	□	□	□	□
Zaczep kulowy dolny, krótki	□	□	□	□
Zaczep kulowy dolny, długi	□	□	□	□
Zaczep hitch	□	□	□	□
Belka zaczepowa	□	□	□	□
Piton-fix	□	□	□	□
Komfortowe mocowanie obciążnika z przodu (niedostępne z podnośnikiem przednim)	□	□	□	□
Obciążniki kół tylnych	□	□	□	□
Prowadzenie wymuszone (jedno- lub dwustronne)	□	□	□	□
Skrętne błotniki przednich kół	■	■	■	■
Gniazda systemu ABS przyczepy			□	□
Ładowacz czołowy				
Elementy mocujące ładowacza czołowego	□	□	□	□
Ładowacz czołowy Cargo 4X/85	□	□	□	□
Ładowacz czołowy Cargo 5X/85	□	□	□	□
Ładowacz czołowy Cargo 5X/85 da – trzeci zawór		□	□	□
Ładowacz czołowy Cargo 5X/90	□	□	□	□
Ładowacz czołowy Cargo 5X/90 da – trzeci zawór		□	□	□

FENDT 700 VARIO

Dane techniczne.

		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Silnik							
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Liczba cylindrów	liczba	6	6	6	6	6	6
Średnica / skok cylindra	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Pojemność skokowa	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Prędkość znamionowa	obr/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min.	Nm	664	739	818	911	1002	1072
Wzrost momentu obrotowego	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Poziom paliwa	litrów	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
Przekładnia napędowa i WOM							
Typ przekładni napędowej		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Zakres prędkości 1	km/h	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Zakres prędkości 1 - do tyłu	km/h	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Zakres prędkości 2	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Zakres prędkości 2 - do tyłu	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Prędkość maksymalna	km/h	50	50	50	50	50	50
Tylny WOM		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E
Opcjonalny przedni WOM		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Podnośnik i układ hydrauliczny							
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	109	109	109	109	109	109
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Power / Power+	liczba	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych) Profi / Profi+	liczba	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	64	64	64	64	64	64
Maks. udźwig tylnego podnośnika	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Maks. udźwig przedniego podnośnika	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418
Ogumienie							
Ogumienie przednie (standardowe)		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Ogumienie tylne (standardowe)		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Opcjonalne ogumienie przednie		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Opcjonalne ogumienie tylne		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38
Wymiary							
Rozstaw kół przednich (ogumienie standardowe)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Rozstaw kół tylnych (ogumienie standardowe)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Szerokość całkowita przy standardowym ogumieniu	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Długość całkowita	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu bez Fendt Guide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Wysokość całkowita kabiny przy standardowym ogumieniu z Fendt Guide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Maks. prześwit	mm	506	506	506	506	506	506
Rozstaw osi	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783
Obciążniki							
Masa własna (ciągnik podstawowy z kabiną – pełne zbiorniki, bez operatora)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita dla wersji rozwijającej prędkość do 40 km/h, wymagane zatwierdzenie wyjątków dla poszczególnych krajów	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. dopuszczalna masa całkowita dla wersji rozwijającej prędkość do 50 km/h, wymagane zatwierdzenie wyjątków dla poszczególnych krajów	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. obciążenie zaczepu przyczepy	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0